

Инструкция по применению.

# Позиционер d 315, d 355, d 400.



## Содержание.

Описание .....	4
Инструкция по применению .....	5
Информация о гарантии .....	6





Позиционеры предназначены для фиксации труб различного диаметра в диапазоне d 315, d 355 мм и d 400 мм. Используются для фиксации муфт.

### **Перед использованием**

Важно убедиться, что все компоненты позиционера находятся в исправном рабочем состоянии.

### **Использование**

1. Проверьте диаметр трубы, выберите позиционер.
2. Установите зажимы на трубу,затянув специальным ключом.
3. Ослабьте фиксаторы рамы.
4. Вставьте раму с обеих сторон в специальные проушины и закройте фиксаторы.
5. После фиксации позиционера можно начинать сварку.

### **Удаление**

1. После завершения процесса сварки,зажимы могут быть ослаблены и удалены с трубы.

### **Информация о Гарантии.**

Гарантия на устройство для снятия оксидного слоя составляет 12 месяцев.

Гарантия распространяется в случаях правильного использования оборудования и соблюдения всех инструкций:

Гарантия не распространяется при:

- Ненадлежащем обслуживании;
- Физических повреждениях;
- Несанкционированном изменении или любом неправильном использовании оборудования;
- Нарушении инструкции по эксплуатации;

Компания Caldervale Technology Ltd не дает никаких других гарантий любого рода, будь то явных или подразумеваемых, в отношении ее продукции.

**Пожалуйста заполните нижеприведенную форму, которая является свидетельством Вашего приобретения в случае возникновения гарантийного случая**

Дата приобретения.....

Покупатель .....

Продавец .....

Номер .....